

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Ecler CORE nadajnik głośnikowy**

Cena **3 486,00 zł**

Producent **ECLER**



OPIS PRODUKTU

WiSpeak CORE to urządzenie nadawcze, które komunikuje się ze wszystkimi urządzeniami odbiorczymi w celu utworzenia sieci bezprzewodowej WiSpeak i pełni rolę jednostki głównej. Jego głównymi funkcjami jest parowanie i wysyłanie treści audio do wszystkich odbiorników (TUBE, CUBE), utrzymywanie z nimi stabilnej komunikacji, a także wysyłanie indywidualnych poleceń konfiguracyjnych do każdego odbiornika, jeśli jest taka potrzeba. Zajmuje się także globalną konfiguracją systemu: używanymi wejściami audio, korekcją, poziomami wyjściowymi itp. CORE jest jednostką główną systemu Ecler WiSpeak. Razem z TUBE, CUBE i GLOBE zapewnia prostą i szybką instalację bezprzewodową o zasięgu do 500m². Zawiera aplikację WiSpeak Grip dostępną dla systemów Android i iOS, której można używać do zaawansowanej konfiguracji i dostrajania systemu Wireless Pro Audio.

Cechy

Zewnętrzny, uniwersalny zasilacz (100-240VAC 50-60Hz)

Kompatybilny z aplikacją WiSpeak Grip do konfiguracji i sterowania funkcjami (dostępną dla systemów Android i iOS) przy użyciu połączenia Bluetooth®

Dostępne 3 wejścia audio:

o Analogowe stereo, niezbalansowane. 2x złącza RCA

o Analogowe stereo, zbalansowane. 2 x złącza Euroblock 3p

o Bluetooth®, klasa 1 (maksymalny zasięg do 25 metrów)

1 x przesyłany bezprzewodowy sygnał audio WiSpeak (konwersja mono wybranego wejścia)

Dostępny sygnał analogowy 1 x AUX OUT (kopia transmitowanego sygnału WiSpeak). Można go używać

do łączenia urządzenia z zewnętrznymi urządzeniami audio, takimi jak wzmacniacze, mikszery lub subwoofery

Port MUTE, umożliwiający wyciszenie dźwięku systemu, gdy zewnętrzny styk bezpotencjałowy jest zamknięty

Port REMOTE umożliwiający użytkownikowi końcowemu prostą ogólną kontrolę głośności – w programowalnym zakresie – za pomocą WPaVOL lub kompatybilnego panelu ściennego

Maksymalna liczba kontrolowanych odbiorników na urządzenie nadawcze = 24 jednostki. System można rozszerzyć, łącząc nowy nadajnik z istniejącym odbiornikiem, tworząc drugą sieć WiSpeak, która dzieli zawartość audio i głośność główną z pierwszą (główną)

Elementy sterujące na panelu przednim do wyboru źródła (wejścia) i ogólnej regulacji głośności (Master).

Zalecany maksymalny zasięg od nadajnika CORE do dowolnego sparowanego odbiornika WiSpeak (TUBE CUBE lub GLOBE): 12 metrów, przy bezpośredniej linii wzroku

Klawisz PAIR na panelu przednim: umożliwia szybkie i łatwe parowanie odbiorników z nadajnikiem w celu podstawowej konfiguracji systemu WiSpeak

Wskaźniki LED na panelu przednim

Serwisowy port USB-C (nie do zewnętrznego zasilania, tylko do aktualizacji serwisowych i oprogramowania sprzętowego)